




PREFABBAND 150 x 330.



DETAIL A



BESTAANDE SITUATIE




200 70 40

9/12 id → de knif
— middelste steun was laiden

— Jolcel RVS

WERKWIJZE

- * Regel s verwijderen
- * Dak droogdelen
- * Ankers boren en inlijmen + balkon op z ankers laten rusten
- * Balkon lichten daar waar geen ankers komen, uitvullen
- * Dak uitvullen met koud bitumen
- * Plakplaten om r.v.s. anker d.m.v. dubbele moer en nylon ring
- * Nieuwe laag dakbedekking aanbrengen + tegels terug leggen
- * Balkon op z anker terug stellen m.g.m. van dubbele moer
- * Draadeind op bovenste moer afdripen en domoer plaatsen
- * Behandeling stral werk thermisch verzinken



200 70 40

160

80

10

80

10

80

10

50

50

200

40

80

40

160

80

10

80

10

80

10

80

10

80

10

80

10

80

10

80

10

80

10

80

10

80

10

80

10

80

10

80

10

80

10

80

10

80

10

80

10

80

10

80

10

80

10

80

10

80

10

80

10

80

10

80

10

80

10

80

10

80

10

80

10

80

10

80

10

80

10

80

10

80

10

80

10

80

10

80

10

80

10

80

10

80

10

80

10

80

10

80

10

80

10

80

10

80

10

80

10

80

10

80

10

80

10

80

10

80

10

80

10

80

10

80

10

80

10

80

10

80

10

80

10

80

10

80

10

80

10

80

10

80

10

80

10

80

10

80

10

80

10

80

10

80

10

80

10

80

10

80

10

80

10

80

10

80

10

80

10

80

10

80

10

80

10

80

10

80

10